

# S921/4



## ALIMENTATORE PRESSA

L'alimentatore fogli con non stop Automatico puo? essere collegato a qualsiasi pressa senza necessita? di modifiche sostanziali. Il comando di start e? dato dall'Operatore. La continuita? di tranciatura e di alimentazione viene rilevata da un gruppo elettronico posto sull'albero eccentrico della pressa, interconnesso al quadro di comando dell'alimentatore. Il gruppo di sollevamento fogli e? azionato meccanicamente da un motoriduttore a vite senza fine. Per rendere la sostituzione del pacco piu? rapida, il motore per la salita e discesa del piattello di caricamento ha due velocita?: veloce durante la discesa e lento durante la salita, a richiesta si possono fornire due piattelli per una rapida sostituzione del pacco fogli. I fogli sono sollevati tramite ventose azionate da pompa a vuoto, posizionati su barre magnetiche e successivamente alimentati allo stampo tramite carrello di precisione al passo. Il carrello di alimentazione fogli e? azionato da motore lineare. L'automazione della pressa puo? essere completata con il gruppo di estrazione sfrido ed il controllo di mancata estrazione dello stesso.